





## VÍTEJTE V RODINĚ GRILLBOT

**UPOZORNĚNÍ!** Nevyhazujte. Toto je sériové číslo Vašeho Grillbota. Ušchovejte na bezpečném místě.

## RYCHLÝ PRŮVODCE

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pečlivě si prostudujte Návod k obsluze před používáním výrobku a ponechte si jej pro další použití, abyste předešli případným zraněním či zničení výrobku.

### NABÍJENÍ

Grillbot je standardně dodáván s dobíjecí baterií a adaptérem.

Před prvním použitím výrobku nechte baterii plně nabít. Délka nabíjení je 4 hodiny.

Grillbot je vybaven kontrolou nabíjení, nemůže dojít k přebíjení baterie.

### JEDNODUCHÉ KROKY PRO ČISTÝ GRIL

Gril, který budete čistit musí mít teplotu pod 95°C!

#### Gril na plyn

Zhasněte plamen, otevřete víko grilu a nechte jej min. 5 minut otevřené než začnete Grillbot používat.

#### Gril na dřevěné uhlí

Uhaste plamen i dřevěné uhlí, otevřete víko grilu a nechte jej min. 20 minut a déle otevřené, než začnete Grillbot používat

### 1. Umístění

Uchopte Grillbot za držadlo (nikdy nesahejte rukou bez ochranných rukavic na kartáče, může dojít k poranění) a umístěte jej doprostřed grilovacího roštu.

Gril musí být umístěný na rovině, aby Grillbot mohl dobře vyčistit celou plochu.

### 2. Zahájení čištění

Stiskněte tlačítko START/STOP jednou, Grillbot bude čistit gril 10 minut. Stiskněte tlačítko START/STOP dvakrát, Grillbot bude čistit gril 20 minut. Stiskněte tlačítko START/STOP třikrát, Grillbot bude čistit gril 30 minut. Před zahájením čištění je prodleva 3 sek., abyste stihli zavřít víko grilu. Pro manuální zastavení Grillbot v průběhu čištění stiskněte a přidržte tlačítko START/STOP po dobu 10 sekund, nebo dokud neuslyšíte pípnutí.

### 3. Zavření grilu

Grillbot je určen na čištění grilů se zavíracím víkem nebo dvířky. Grillbot čistí grilovací rošt i podél hran a mohlo by dojít k jeho pádu a poškození, pokud není gril zavřený

**DŮLEŽITÉ! GRILLBOT NESMÍ PŘIJÍT DO KONTAKTU S VLNEM!**

\* Pečlivě si prostudujte návod k obsluze před používáním výrobku a ponechte si jej pro další použití, abyste předešli případným zraněním či zničení výrobku.

